

модели штатных картриджей

| Модели струйных принтеров Epson | 3 (5) в 1 | cyan | I cyan | magenta | I magenta | yellow | black | Matt black | grey | red | green | blue | glossy | тип чернил | количество цветов |
|--|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------------------------|------------|---------|---------|-------|---------|---------|--|-------------------|
| Epson C42/C44 | T037040 | | | | | | T036140 | | | | | | | водные (Dye) | 4 |
| Epson C43/C45 | T03904A | | | | | | T03814A | | | | | | | серия 6-1 | 4 |
| Epson C63/C65/CX3500 | | T04724A | | T04734A | | T04744A | T04614A | | | | | | | пигментные (Dura brite) серия 6-3 | 4 |
| Epson C70 / C80 | | T032240 | | T032340 | | T032440 | T032140 | | | | | | | | 4 |
| Epson C82/CX5200/CX5400 | | T042240 | | T042340 | | T042440 | T032140 | | | | | | | | 4 |
| Epson C64/C84/C86/CX6400/CX6600 | | T044240 | | T044340 | | T044440 | T043140 | | | | | | | | 4 |
| Epson Photo 790/870/890/895/915 | T008401 | | | | | | T007401, T007402 | | | | | | | водные (Dye) серия 6-1 | 6 |
| Epson Photo 810/830/925/93E | T027401 | | | | | | T026401 | | | | | | | | 6 |
| Epson Photo 820 | S02049 | | | | | | S02047 | | | | | | | | 6 |
| Epson Photo 900/1270/1290 | T009401 | | | | | | T007401, T007402 | | | | | | | | 6 |
| Epson Photo 950 | | T033240 | T033540 | T033340 | T033640 | T033440 | T033140 (2) | | | | | | | | 7 |
| Epson Photo 1160/760/740/860 | S020191 (T052040) | | | | | | S020209 S020189 (T051142) | | | | | | | | 4 |
| Epson Photo 2100/2200 | | T034240 | T034540 | T034340 | T034640 | T034440 | T034140, T034840 | | T034740 | | | | | пигментные (UltraCrome) серия 21 | 7 |
| Epson Photo R200/R300/RX500/RX600 R220/R320/RX620 | | T048240 | T048540 | T048340 | T048640 | T048440 | T048140 | | | | | | | водные (Dye) серия 6-2 | 6 |
| Epson Photo R800\R1800 | | T054240 | | T054340 | | T054440 | T054140 | T054840 | | T054740 | | T054940 | T054040 | пигментные (UltraCrome Hi-Gloss) серия 6-7 | 8 |
| Epson PictureMate\PictureMate 500 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7 | 6 |

| Модели струйных принтеров Canon | 3 в 1 | cyan | photo cyan | magenta | photo magenta | yellow | black | Matt black | grey | red | green | blue | glossy | тип чернил | количество цветов |
|--|---------|---------|------------|---------|---------------|---------|----------------------|------------|------|--------|--------|------|--------|---|-------------------|
| Canon i6500\s530d\mp700\mp730\i550\i850\s500\s520\ s530d\s600\s630\s6300\s750 | | BCI-3eC | | BCI-3eM | | BCI-3eY | BCI-3eBk | | | | | | | ВСЕ ВОДНЫЕ, пигментные только 24 ВК и 3eBk (черные цвета) | 4 |
| Canon i9950\ip8500 | | BCI-6C | BCI-6PC | BCI-6M | BCI-6PM | BCI-6Y | BCI-6BK | | | BCI-6R | BCI-6G | | | | 8 |
| Canon ip1000\ip1500\ip2000\mp110\ mp130\i475d\i455\i470d\i250\i320\i350\i450\s200\ \s200x\s300\s330 | BCI-24C | | | | | | BCI-24Bk | | | | | | | | 4 |
| Canon ip3000\i560 | | BCI-6C | | BCI-6M | | BCI-6Y | BCI-3eBk | | | | | | | | 4 |
| Canon ip4000\ip5000\i865\mp780\mp750\mp760 | | BCI-6C | | BCI-6M | | BCI-6Y | BCI-3eBk, BCI-6BK | | | | | | | | 5 |
| Canon ip6000d\i950\i905d\i965\s800\s830d\s820d\bjc82 00\i9100\s900\s9000 | | BCI-6C | BCI-6PC | BCI-6M | BCI-6PM | BCI-6Y | BCI-6BK | | | | | | | 6 | |