

## Инструкция по установке перезаряжаемых картриджей RDM

### Установка

1	 <p>ПРОБКУ СНЯТЬ      СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЁНКУ</p>	Снимите защитную пленку с воздушного отверстия. Снимите резиновую пробку.
2	 <p>ВСТАВИТЬ ШПРИЦ</p>	Вставьте шприц (без иглы) с чернилами в воздушное отверстие картриджа.
3		Заправьте половину чернил, держа картридж под углом как показано на рисунке (емкость картриджа 13мл).
4		Нижняя камера картриджа должна быть заполнена чернилами.
5		Затем поверните картридж на другую сторону как показано на рисунке и заправьте оставшиеся чернила.  После заправки воткните резиновую пробку на место.  Установите картридж на принтер.

## **Эксплуатация и обслуживание**

*Картриджи RDM – отличаются высочайшей надежностью!*

*При правильно проведенной установке и аккуратном использовании – у Вас не возникнет никаких проблем с эксплуатацией картриджей, и они прослужат Вам весь срок службы принтера!*

**Долив чернил** – осуществляйте по мере их расходования. Не допускайте уменьшение уровня ниже 10-15% от максимума. Для доливания чернил – используйте шприцы. При этом используйте отдельные шприцы для каждого цвета, либо используя один шприц - промывайте и просушивайте его после заправки каждого цвета!

### **Рекомендации, возможные проблемы и методы их решения:**

- ❑ **Внимание!!!** В последнее время, на российском рынке появились многочисленные производители чернил низкого качества. Основная опасность этих чернил – нестабильность качества (от партии к партии), что рано или поздно может привести к значительному ухудшению качества отпечатков, а также к окончательному засорению печатающей головки и дюз. Информацию о проверенных и рекомендуемых чернилах – Вы можете получить в компании «Фото Индустрия» по телефону (095) 775-60-82 или по электронной почте [info@rdm-print.com](mailto:info@rdm-print.com)
- ❑ Как и при использовании оригинальных картриджей, при длительном простое принтера без работы, дюзы могут незначительно засыхать, что проявляется наличием полос на распечатке. Используйте штатную функцию принтера – прочистка дюз.
- ❑ **Принтер не определяет картридж.** Возможная причина: 1) плохое крепление картриджа на печатной головке (проверьте жесткость крепления); 2) внутренний сбой в работе принтера – перезагрузите компьютер, выключите/включите принтер несколько раз ; 3) неисправность авто-чипа (обратитесь к продавцу или сервисный центр);

***Уважаемые друзья,  
если у Вас возникли вопросы / предложения / проблемы –  
обращайтесь по указанным ниже координатам  
и наши специалисты с радостью Вам помогут!***

**Техническая поддержка и консультации:**

**Тел.: (495) 775-60-82**

**E-mail: [info@rdm-print.com](mailto:info@rdm-print.com)**